

Guide: Aktivering af Autostart på EVC04 Oplader

Sådan aktiverer du 'Autostart' på EVC04:

1. Forbind en PC til opladeren:

- Brug et Ethernet-kabel fra din PC til opladerens RJ45 netværksport.
- Sæt en statisk IP-adresse på din PC, f.eks. 192.168.0.100 (opladeren bruger IP 192.168.0.10 som standard).

2. Åbn WebConfig:

- Åbn en browser (Chrome eller Firefox).
- Skriv 192.168.0.10 i adressefeltet og tryk Enter.
- Log ind (standard brugernavn: admin, adgangskode: admin).

3. Gå til 'Standalone Mode Settings':

- I menuen finder du 'Standalone Mode Settings'.

4. Vælg 'Autostart' mode:

- I rullemenuen skal du vælge 'Autostart'.
- Klik på 'Save' for at gemme ændringen.

5. Genstart opladeren (hvis nødvendigt):

- Nogle gange kræver ændringen en genstart af opladeren.

Guide: Aktivering af Autostart på EVC04 Oplader

Efter dette starter opladningen automatisk, når du sætter stikket i bilen uden WiFi, app eller RFID-kort.